
# IHクシャングハータードの関係の中間



### ഥ

# 

## | | | | 数のアーケーかり

総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。 総消費電力の切り替えについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください (\*\*P.51) ※総消費電力5.8kWまたは4.8kW (設置時に設定) 以内で同時に使えますが、

- ・火力が上げられない(「ハアアッ」と騙る)。
  ものハーターの火力を下げてから再業作してください。
  - 左・右1Hヒーターで同時に「揚げもの」はできません。 ◎中央ヒーターとグリルは、同時に使用できません 左IHヒーター、グリルの同時使用時は、左IHヒーターの最大火力は[9]までです キーを押してもスタートできない。

### 

### 在・右耳ドーター

... ထ ۲. ဖ ហ 4 m N R

場場がし 左・右JHヒーター 最大2.5kW

最大1.2kW 中央ガーター

和唐击 切身 干物 つけ療法 1.2kW

**言動** 600W相当、900W相当、1.2kW グリル使用中は、上記消費電力の他に触媒用加熱ヒーター250Wが消費されます。

## ことなっていいとの

調用し自動車の計画	通電中に左-右THたーターから渦をおろしたり、線の位置が大きくずれた。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止 します。(約30秒以内に戻せば通電は継続され ます)
金属小物検知自動棒止	左-右IHヒーターの上に、ナイフやフォークなどの金属製小物がある。または直径(15cm未満)の小さな鍋がある。	約30秒後にプザーが隔り自動的に通電を停止 します。(金属製小物を取り除くか、または錦を 交換してください)
場げもの場反り検乳自動停止	天ぷら鍋の鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (網を交換してください) (参 <b>P.39</b> )
切り忘れ防止自動停止	ヒーター通電後、約45分経過した。(グリル	ブザーが鳴り自動的に適電を停止します。 (***P.36)
過熱防止自動停止	縁底温度が異常に上昇した。 取・排気口がふさかれたりして、本体内部の温度が 異常に上昇した。	<ul> <li>火力制御しても總底温度が異常に上昇した場合は、 ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(鍋底 の厚み、異物付着、または吸、排気口を確認して ください) 火力が弱い場合や鍋の連鎖によっては、 この機能が働かないことがあります。(※を7.39)</li> </ul>
グリル過剰防止自動停止	グリル庫内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り目勤的に適電を停止します。 (グリル庫内を治却してください) (参 <b>P.39</b> )
阿留江爾表示	トップブレートやグリルが南温(巻80℃以上)になっている。	高温注意表示が消えるまで贈らないようにしてくだ さい。電源を切っても温度が下がるまで表示します。
オートパワーオフ	電源「入」の状態で、約10分(または約30分)放置された。	自動的に電源が切れます。(高温注意表示を行っているときは働きません)
オートパワーオフ0	オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください( <b>参P51</b> )	

# 

## 館原の呼れを流れに沿着してくだれい

※鍋底の厚さが薄い(O.8mm以下)鍋は強火でのご使用は控 えてください。(鑑点效形の防止)


底の薄い(0.8mm以下) 鍋で炒めものを行うとき は弱めの火力で行う



※鍋底の水分や汚れ、付着物はふき取ってからい使用くださ

い。(鍋の移動や蒸気の噴出、トッププレートの汚れ防止)

## アーター (対表形)の中央に置むます ť
























## ず、こぞめ同火仕闘難します 館の自然が早いので、そばを編れ、





# 同じ鍋でも、左右のIHヒーターによって火力が異なる場合があります

※IHヒーターの特性や冷却具合が左右で全く同じにはならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合があります






### 

※使用中に鍋から「ゾー」、「カチカチ」、「キーン」などの音が出る場合があります。これは磁力(磁力線)による鍋の振動で、異常ではありません。そのままで使用ください。

※使用中や使用後しばらくは、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンを回します(最大約90秒)。 そのため冷却ファンの音と本体から少し風が出ます。 異常ではありません。






# ゆうら、減ら、減や、減く、なりので、値のも


## お好みの火力で調理します

●右IHヒーターで説明しています

左・右IHヒーターが 使えます










右JHヒーターで「中火」を設定した場合

是

●設定した火力をランプで表示します



¥ B

左・右エトーター **職 次** 火力[4]

		N	3
			ì
			ŭ,
		0.000	84
		0000002	g;
	-		×
	通電する		٥
	1 34	3333334	١,
			×
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*
	7377		٠.
		0000000	×
			8
	Hanna.		
	- Marie	000000	С
	330144	000000	4
	MILLER		
	HULL	4	ĸ.
	A seed		8
	00.000000		r.
			Ö,
			٠.
	を描り		7
	m.		1
			1
			8
	13.4		×
	400		×
		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	8
20000000	机33十	10000000	
3000	-	5555553	٨
	. A.	100000	ð.
-		10000	XI.
101	-	10000 B	ŠÚ.
- N-1		100000N	
20000000	-	200002	ä
33375			
- 100000			
20000	r		
99 60	380, 38		
90,700	400 M		
700.2	95.16		
- 10000	Ø		
W	3339"		







●アッププートの過度が約800以下になる果ですぐこ

●最終キー操作から約45経過すると、通電を停止します

タイマーを使うときは(\*\*P.29

第次、中火、強火、または、▲ | ▼ を押します。

## 10 Bill 10 Bil

7	`		-X	11 des			-juc	
Ŧ	5		あるる	極	模: to	低く	炒める	温める
なるメ	_			Ţ			無いません。	
	ณ			レーなど			6 子 蒸	温め直すとき
K	က	100		) (		[6]	チョコレートを溶かずとき	19
第六	4			カレーなどのとろみのあるもの		7	43	
	ហ			e 🔍	0			おは
	ω			在 《	47K 11)			カレーのルー みそ汁
ě B	٨			普魚など	茶わん蒸し シュウマイ		*/	ı
	œ			ひと煮立ち	0 F 0		4,	
			G)	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		<b>部などと</b> インン が 対が	田 は なり イ イ と の も の も の も り り り り り り り り り り り り り り	
			を を 数 数 数 数	満立てる	ti U	野焼き・オムレッ ハンバーグ・සょうざ 정類	玉わぎ ホワイトソース 暁きそば・炒飯・野	
			湯とうさせる) とき	沸とうさせる)	沸とうさせる	ئ با	野菜炒め	
			( <del>Q</del> )	(20)	(6)			

- ●火力「12」は火力が強いため、特に少量の材料を調理するときは、鍋やフライバンを傷めるおそれがありますので 火力を下げることをおすすめします。
  - ●火力「12」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると自動的に火力「11」に下がります。 ●火力「11」「12」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると自動的に火力「10」に下がります

●炒めもの・様さものなど、少量の油を入れて予熱するとさや、 予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加 熱し過ぎない

ナーを描かないイブゲーが鳴り自動的に解除されまず ●火力は、「1」~「12」まで調節できます。●「火力」キーを押した後、約10秒以内に「切/スタート」

新します。

●調理中に火力を調節するには

通電スタート後、調理に合わせて火力を調節

一

通電をスタートすると ●加熱が始まります。

があります。加熱し過ぎないよう火力をこまめに調節してください。 ●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり 使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれ

水などの液なやカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの液物・汁物が突然沸とう(突沸)して飛び酸ったり、鍋が館び上がることがあり、やけどやトップフレートが割れるおそれがあるため、加熱中や加楽後および再加熱の源は総 のぞき込まない



### 0

## 

●調理中はそばを離れず、調理の仕 上がりに合わせ、火力を調節する ●鍋底の薄いもの、鍋底が反ってい るフライパンや鍋などは「中火」以 上で予熱すると赤熱する場合があ

蒸気が勢いよく出るおそれがある ので、沸とうしたら火力を下げる ●煮込みなどで長時間ご使用時は、 ●火力が強い場合、鍋ややかんの形 状などによってはふきこぼれたり るので注意する

途中でかき混ぜるなどし、ふきて ぼれや焦げつかせないようにする 特にタイマーを使用するときは 焦げつきに注意する

もH 闘子 を押してから、闘犬 中火・強火 を押しても通電できます。 .


က



### がずもの

## 度をお知らせし、調理中油温をコントロールします 可心部

場げもの調理をするときは、必ず付属の天ぶら鍋をお使いください。 → P.10 ●右IHアーダーで問題しています





500g~800gの油を入れた竹属の天ぶら鍋を を「ガシ」と鳴るまで押し、 IHKーケーの中央に簡 電源 以

バンを使い、施げものランプを

電源を入れる(ランブが点灯します)

設定油温

点がなせる 

火力/温度

. . . . . . . . . .

影響

を押し、油温を設定する

|伽スシート|を押し、通電する ---

giv-/を押し、通電を切る 調理が終わったら

を押し、電源を切る 結けて使わないときは 電流 (1) 

(カンブが消灯します)

●アッププートの通販が約800以下になる事ですぐり の火力表示ランプが点滅して高温注意表示をします。

### 

付属の天ぶら鍋に油800g(880mL)を入れた場合



設定油温は調理時の温度目安です。油量や材料により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります

### 10 III 13 III €:

## ジ炎炎・やけどの原因になります

操作

•

# 場げもの・炒めものなどの調解中は (●場けむ・炒めものなどの調整の際、油は炎かなくても祭火のおそれがあります)

炒めもの・焼きものなど 油を使う調理をすると きは、使用する油の量が

●揚げもの・炒めものなどの調理中はそばを離れない

七冊のフレイプン・鑑け取りないにくだけり。 右腕の 付属の天心の鶴以外は絶対に使わない 天ぶら鶴以外を使用すると温度調節機能が正しく 働かないことがあり、火災の原因になります。 ●鍋底が窓形したものは使わない

:回は500g(550mL)~800g(880mL)の範囲で調理してください。 が違ったり治量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。 また 油は500g (550mL) 未満では調理しない 量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。

少ないため油温が急激 に上がり、発火するおそ いれないようにしてくだ さい。また、過熱しない れがありますのでそばを よう火力をこまめに調節 器果 いくだけい。

油煙が多く出たら電源を切る

油の温度を適正にコントロール ●鍋はIHヒーターの中央に置く ●揚げもの調理をするときは、必ず「揚げもの」を使用する (⇒ P.18) できないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります 手動によるお好みの火力では揚げもの調理をしないでください。

順 世 口

予熱が終了するとメロディーが鳴って、適温ランフが

●殿終キ一操作から約45分経過すると、通電を停止し

約800gの油で約10分かかます。

魚灯します。

記

証

メロアイ

炯唄

メロディーが鳴ったも適浦です。

**冷蘇**日

●次のような場合、場げもの鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。 鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用した場合(鍋を交換する (\*\*\*)P.4 (鍋底の反りは1mm以下のものをご使用ください)

油の種類によっては油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください) 鍋底やトップブレートに異物や汚れが付着している場合(お手入れをする(\*\*P.32、33) 子熱中に油を注ぎ足した場合(「揚げもの」の設定をし直す (\*\*\*P.18 付属の天ぷら鍋は絶対に空だきしないでください。

再使用油は油煙が出やすくなります。

揚げもの調理中に他のヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入らない ように火力の調節に注意してください。


)廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。 ▶天ぶら鍋の鍋底に垂れた油が固まり、トップブレートが茶色くなることがあります。 汚れている場合は、お手入れをしてください。(参P.32.33)

 $\infty$ 

### ัณ

### Н 便型メニ







## 左·右IHヒーターか 使えます













### X

## の観む

### ◆大以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パックなどを 沸かさないでください。 ●水量は1~2L(満水量の60%)までとしてください。 ●問題の水をご使用ください。 ●ふたをしてください。





Xii- を押し、湯沸かし表示ランプを

**小型なする** 

電源を入れる(ランブが点灯します)

|を「ビッ」と鳴るまで挿し、

電源 (四)/公司

水を入れた鍋ややかんを IHアーターの中央に個へ 滅世



滞むかずい 縮合 (気め)

を押し、湯沸かし調節をする

次分/調度

沸むにくい場合 (高め)

火力[3]ランブを点灯させる

を描り、

生上がり/火力/タイマー観覧設定 

> ת ה ה ה ה ふたの題題、米の追加はしないでください。 お湯が沸くとブザーが鳴ります。 脳維かし中

●鍋の材質・大きさ・水温・水量などにより、お 湯が沸く前にブザーが鳴ったり、沸いてもすぐ に鳴らない場合があります。また、1分未満で 通電が終わる場合があります。

保温が終わるとメロディーが鳴り、自動的に適


電を停止します。

お湯か沸くとブザーが賜り、約1~5分階保温1

5示ランブが点滅して高温表示をしてい ベル表にランプを伝送して同道をからいる。必認句は、「アッケック」と語り道場でおません

あまれ はなみれる押し、通電する

Z



を押し、電源を切る (ランフが満灯します)


調響の

部して使わないかも存



お好みの人力で調理します









**製料** 


€.



















電源を入れる(ランブが点灯します)

を「ビッ」と鳴るまで押し、

高温 人/母

**中央ヒーターの中央に置く** 

材料を入れた鍋を



中央ヒーター表示ランプが点灯します

MDA-Yを押し、通電する

界が

ŠØ.

タイマーを使うときは (🦠 P.29

島が下を押し、通電を切る

調理が終わったの



(カンプを選びします) West manufacture with a manufacture with with ながっても with a manufacture with with a manufacture with a manu

を押し、電源を切る

電源 11/7

着けて使わないともは

Œ

# インと前の対すら述の言う


## ₩ P.34 対学セントの方が必要に至す は悪数と関係

**対え部をグリルの奥側にして吸目にセットしてください。** 流鑑

フロントグリル、

下ヒーターに直接載せないでください。

阳目





● 段回には永父父のもの (アルミオイブ・シッキングツート・オーブソツート・グリア用の石なが) を入さて (脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります) 使用しない

## 調解の治律などの原は

### 調法へ



受回には水を入れる

、水を入れないと調理がうまくできない場合や通電を停止する 場合があります)

触れていると、焦げたり、においや煙が出たり、発火のおそれ 材料が焼織からはみ出したり、間からたれないように置く |材料が下ヒーターに触れていないことを確認してください。 があります)

フロントグリル

- アアリドイブはカーターに魅れないように置く 「ヒーターに触れると発火のおそれがあります)
- (焼く場合は、フライパンで「弱火」~「中火」で様子を見なが ガラス容器や陶器容器は、底にアルミホイルを密着させる 「禁縮からすべり落ちたり、蛛縄の傷しきの原因になります) もちはヒーターに触れるので熱かない
- 閉じるときは、グリルドアがフロントグリルに密着するま の語いとくだわい

(グリルドア国辺から離や火蒸気が離れる場合があります)

## 間解中は父の点に、派前する


支之部



・株気カバーをふさぐとグリルドアから煙が漏れたり筒 ●吸・排気カバーの上に鍋等を置かない 田や下側に繋がしく縮位があります)




(庫内の温度が高いまま調理すると、温度センサーが正しく 動かず、早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりし ●連続してご使用になる場合は毎回焼網、受皿の汚れを きれいにし、グリル庫内の温度を下げてから調理する



上手に調理ができません)(カウンタートップを焦がしたり、 本体の上部が異常に過熱され、やけどの原因になります)

●換気扇を使用する

調理中、グリルドアがくもったり、周りに露が付いたりす ることがあるので、周りに付いた蠶はふきんでふき取る (調理中、排紙口から煙が出ます)



カウンタートップ

●通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されにおいや煙が出ることがあります。 書詞理中、材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が多く出ることがあります 表面られ

●調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。 書調理直後にグリルドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあ

とは、30秒程度待ってから引き出してください。

●ヒーターのクリーニングを途中で終了したときは、ヒーターについた脂が残るため、次回調理 ●調理メニュー[手動]は上・下ヒーターの通電を細かく切り替えて両面を焼き上げるため、ヒー をするとき、最初ににおいや煙が出ることがあります

ターが赤くならなかったり、調理メニュー「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」で調理するとき よりも仕上がりに時間がかかる場合があります。

### <u> 16</u>



長時間グリルを使用すると、取っ手が熱くなる場合があり ●グリルドアの取っ手の下側が熱くなるので注意する ●焼網、受皿は使うたびにお手入れをする (※ P.35)

●グリルドアは、取っ手の中央部を持ってゆっくりと開閉

(調理物が焼鍋から落ちる場合があります)

